



- 1) \* - Вентиляционный продух между утеплителем и облицовочной кладкой необходимо заполнить монтажной пеной, чтобы избежать промерзания по кирпичу
- 2) \*\* - В облицовочном кирпиче просверлить отверстия  $\phi 10$ мм для запенивания вентпродуха, шагом 150мм вдоль стойки
- 3) \*\*\* - Штрабу заполнить силиконом
- 4) Нащельники по длине соединять встык через накладку

						244-01-КМ			
						Частный жилой дом по адресу: ДНП Бельгийская деревня, дом 45			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Зимний сад	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Марков						п	15	
Проверил	Шимаров								
						Узел 10	ООО "Алрейн"		